

Weissgauff

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

DW 6019 D

Перед использованием, внимательно прочтите и изучите данное руководство.
Соблюдайте правила техники безопасности при работе с устройством

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
УСТАНОВКА	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	14
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	15
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	21
ЗАГРУЗКА В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ	25
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	30
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	33
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	38
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	39

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации до того, как начнете эксплуатировать изделие.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства в течение всего периода эксплуатации и передайте его вместе с прибором, если он перейдет к другому владельцу.

Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или неисправности, вызванные ошибками при установке изделия или несоблюдением правил по установке и эксплуатации, перечисленных в данном Руководстве.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ

- Не садитесь и не стойте на дверце или корзине для посуды посудомоечной машины.
- Не прикасайтесь к нагревательному элементу во время работы или сразу после использования посудомоечной машины.
- Не используйте посудомоечную машину, если все панели корпуса не установлены надлежащим образом. Очень осторожно открывайте дверцу, если посудомоечная машина работает. Существует риск разбрызгивания воды.
- Не ставьте никакие тяжелые предметы и не стойте на дверце, когда она открыта. Устройство может опрокинуться вперед.
- При загрузке предметов для мытья:
 - Расположите острые предметы так, чтобы они не смогли повредить уплотнение дверцы;
 - Загружайте острые ножи рукоятками вверх, чтобы снизить риск травм из-за порезов;
 - Предупреждение: Ножи и другую утварь с острыми необходимо загрузить в корзину остриями вниз или положить в горизонтальном положении.
- При использовании посудомоечной машины не допускайте контакта пластиковых предметов с нагревательным элементом.
- Проверьте, чтобы емкость для моющего средства была пустой «после завершения цикла мытья».
- Не мойте пластиковые предметы, если они не помечены знаком безопасно для посудомоечной машины или его аналогом. Если у Вас пластиковые предметы без такой пометки сверьтесь с рекомендациями производителя данных предметов.
- Используйте только моющие и ополаскивающие добавки, предназначенные для автоматической посудомоечной машины. Никогда не используйте мыло, стиральный порошок и прочие неспециальные моющие средства в посудомоечной машине.
- Держите детей вдали от моющих и ополаскивающих средств, держите детей вдали от открытой дверцы посудомоечной машины, внутри может оставаться немного моющего средства.
- Следует присматривать за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Данный продукт не предназначен для использования лицами (включая детей), которые имеют ограниченные физические, сенсорные или умственные способности, или лицами без опыта или знаний, если только они не получили инструкции по использованию устройства и за ними не присматривает лицо, ответственное за их безопасность.
- Моющие средства для посудомоечной машины — это сильная щелочь. Они могут быть чрезвычайно опасными при проглатывании. Избегайте контакта с кожей и глазами и держите детей вдали от посудомоечной машины, когда дверца открыта.

- Дверцу не следует оставлять в открытом положении, т.к. это может представлять опасность спотыкания.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его агент по обслуживанию или лицо с соответствующей квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом.
- Во время установки шнур питания не должен быть чрезмерно или опасно согнут или сплюснут.
- Устройство должно подключаться к водопроводу с использованием новых комплектов шлангов, старые комплекты шлангов от других устройств не должны использоваться повторно.
- Убедитесь, что ковер не закрывает вентиляционные отверстия в нижней части устройства.
- Используйте посудомоечную машину только по назначению.
- Посудомоечная машина предназначена только для использования в помещении.
- Посудомоечная машина не предназначена для коммерческого использования. Она предназначена для использования дома в быту, а также в аналогичной рабочей и жилой среде.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо детали машины. Если иное не указано в данном руководстве по эксплуатации, все работы по ремонту и техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным обслуживающим персоналом. Можно использовать только разрешенные заводские детали.
- Не разбирайте и не ремонтируйте машину самостоятельно.
- Удалите пыль или посторонние предметы со шнура питания.
- Перед очисткой машины отключите питание из розетки.
- Снимите дверцу, прежде чем машина будет выведена из эксплуатации или утилизирована, чтобы дети или мелкие животные не оказались запертыми внутри.
- Не выдергивайте штепсель из розетки, дергая за шнур питания. Держите штепсель и извлекайте его непосредственно из розетки.
- Аккуратно вставляйте штепсель в розетку после того как вода и пыль полностью удалены.
- Не распыляйте воду внутри или снаружи машины во время ее очистки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Все упаковочные материалы (например, полиэтиленовые пакеты и пенопласт) следует утилизировать в недоступном для детей месте. Упаковочные материалы могут вызвать удушье.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



ПРИМЕЧАНИЕ:

Здесь и далее изображения приведены для справочных целей. Фактический внешний вид вашей посудомоечной машины может отличаться.




ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Каждая посудомоечная машина перед отправкой с завода подвергается тщательному контролю качества для обеспечения надежности. В вашей новой посудомоечной машине вы можете обнаружить капли воды или водяные пятна, образовавшиеся в результате контроля качества на заводе изготовителя, это не является дефектом.

- 1 — панель управления
- 2 — дверца
- 3 — ударопрочная панель
- 4 — верхняя крышка
- 5 — боковая панель
- 6 — ножка


ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ





- 1 – Средний распылитель
- 2 – Нижний распылитель
- 3 – Фильтр в сборе
- 4 – Дозатор для моющего средства и ополаскивателя
- 5 – Верхняя полка для посуды
- 6 – Корзина для столовых приборов
- 7 – Нижняя полка для посуды

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Поместите корзину для столовых приборов на нижнюю полку для посуды.
- Для наилучшей производительности, устанавливайте прилагаемые комплектующие посередине, как показано на рисунке внутренних деталей.
- Перед установкой удалите все упаковочные материалы снаружи и внутри посудомоечной машины.





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В КОМПЛЕКТЕ

			
Руководство по эксплуатации	Впускная трубка для воды	Воронка для соли	Руководство по техобслуживанию

УСТАНОВКА

ВАРИАНТ 1: ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ МАШИНА



Установите посудомоечную машину на плоскую устойчивую поверхность.


При установке машины в углу между ней и стеной должно быть не менее 50 мм, чтобы можно было открывать и закрывать дверь. При этом положение машины закрепляется деревянными балками.



ОСТОРОЖНО

Машина устанавливается на твердую и плоскую поверхность. Не допускается установка на поверхность над полом.


ВАРИАНТ 2: ЧАСТИЧНО ВСТРОЕННАЯ МАШИНА



- Установите посудомоечную машину на плоскую устойчивую поверхность.
- Отметьте с обеих сторон расположение шлангов и кабелей (около 100 мм x 75 мм).
- Для подключения впускного водяного трубопровода и сливного трубопровода отметка должна быть как можно ближе к раковине.
- Для беспрепятственного отвода воды устанавливать посудомоечную машину следует не дальше, чем за 1 м от водосборника.
- Прежде чем встраивать машину в отведенную нишу, необходимо выровнять ее по высоте с кухонным столом.


ОСТОРОЖНО

- Чтобы деревянный корпус не набух под действием влаги, его необходимо защитить водоотталкивающим герметиком или краской.
- При установке машины в нишу или на открытое место сливной шланг сзади машины и шланг внутри ниши должны свободно и прямо свисать.
- Установите машину на плоскую поверхность. Между полом и опорой не должно быть никаких предметов.



Рекомендации:

- Для перемещения или поднятия машины откройте дверь и ухватите выступ сверху несущей рамы и защитную рейку на нем.



ОСТОРОЖНО

Для передвижения или поднятия машины нельзя держаться за ручку, иначе можно сломать дверь и петли.




ОСТОРОЖНО

Нельзя подпирать дверь машины коленом.

СНЯТИЕ КРЫШКИ

Если высота ниши менее 850 мм, следуйте указаниям, данным ниже:

- При помощи инструментов зажмите два установочных штифта на верхней крышке.



- Снимите крышку и уберите ее.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

- Во избежание утечек и для лучшего качества работы положение машины необходимо выровнять.
- По окончании установки убедитесь, что машина стоит ровно.
- Если машина изменит свое положение под действием силы, давящей на одну сторону или угол крышки, необходимо заново отрегулировать положение опоры.


ВНИМАНИЕ

- Без должного выравнивания возможны утечки воды, помехи при закрывании двери или шум.
- Если ниша уже, чем рекомендуется, положение и ориентацию машины необходимо точно выровнять; в противном случае наблюдаются утечки воды спереди, помехи при закрывании дверцы и непригодность к эксплуатации.
- Признаки трения или заклинивания при открытии дверцы указывают на то, что положение машины не выровнено.

ПОДГОНКА ОПОРЫ


Подгоняя опору, необходимо добиться совершенно плоского уровня посудомоечной машины.

При повороте ножки по часовой стрелке она поднимает машину, а при повороте против часовой стрелки — опускает ее. Так происходит при регулировке высоты ножек спереди относительно ножек сзади, при регулировке ножек по бокам и по диагонали.




Ситуация 1: дверь перекошена вправо

- Открутить (против часовой стрелки) заднюю левую ножку и подогнать ее высоту.
- Проверить, как открывается дверь; при необходимости повторить, пока дверь не будет нормально открываться и закрываться.



Ситуация 2: дверь перекошена влево

- Открутить (против часовой стрелки) заднюю правую ножку и подогнать ее высоту.
- Проверить, как открывается дверь; при необходимости повторить, пока дверь не будет нормально открываться и закрываться.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

Если конец сливного шланга не подходит к водоотводной трубе на кухне, необходимо использовать устойчивый к воздействию высокой температуры и моющих средств удлинитель для слива (не поставляется). Такие удлинители можно найти у местных поставщиков трубопроводных систем.

Подключение канализационного коллектора

Необходимо на первом этапе установки проверить канализационный коллектор. Если канализационный коллектор под раковиной не сливает воду правильно, может появиться сообщение об ошибке E2


ОСТОРОЖНО

Аккуратно протяните сливной шланг через отверстие в стенке кухонного стола. Шланг может порваться, касаясь острых краев отверстия. Сгладьте острые края при помощи напильника, чтобы защитить сливной или впускной шланг.

Для предупреждения сифонного эффекта можно сделать следующее.

Способ 1


При подключении сливного шланга к канализационному коллектору его необходимо изогнуть дугой вверх и закрепить у нижней поверхности кухонного стола.



Способ 2

При подключении сливного шланга к отдельному стояку (1) подводящая труба (2) должна быть герметична. В противном случае возможно распространение неприятного запаха.

Диаметр стояка — не менее 40 мм.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Подключение водопроводного шланга к крану

- Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено на водозаборном шланге. Используйте новый водозаборный шланг, прилагаемый в комплекте.
- Чтобы гарантировать качество, все посудомоечные машины тестируются на водонепроницаемость перед отправкой с завода. Поэтому в посудомоечной машине может находиться вода, что является нормальным явлением.


Подключение шланга для подачи воды

- Давление воды должно быть в пределах от 300 кПа до 1000 кПа.
- Не используйте резьбовые соединения при подключении шланга подачи воды к клапану.
- Если давление воды превышает 1000 кПа, установите устройство для снижения давления.
- Откройте кран и проверьте соединение на наличие утечек.
- Регулярно проверяйте шланги и при необходимости заменяйте их.
- Убедитесь, что шланги не повреждены и не переплетаются.




Соединение шланга с краном

Проверьте резиновое уплотнительное кольцо с обеих сторон шланга. Вставьте резиновое уплотнительное кольцо в резьбовое соединение каждого шланга, чтобы предотвратить утечки.



Подключите шланг для подачи воды к крану вручную, затем затяните его на 2/3 оборота с помощью плоскогубцев.



После подключения шланга для подачи воды к крану, включите кран, чтобы промыть посторонние частицы (грязь, песок или опилки) в водопроводной трубе. Слейте воду в ведро и проверьте температуру воды



Подключите шланг для подачи воды к клапану водозабора вручную, затем затяните его на 2/3 оборота с помощью плоскогубцев.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Машину подключают к разъему заземления, соответствующему указанным здесь требованиям к электрической проводке, и ставят защиту в виде автоматического выключателя или предохранителя с задержкой срабатывания на 15 А и более.

Электромонтаж включает двухпроводную систему с заземлением.

Силовой шнур нельзя оставлять сзади машины; розетка должна находиться на расстоянии в 1,2 м по одной из сторон.




ВНИМАНИЕ

- Для обеспечения безопасности перед установкой снимите предохранитель, отключите автоматический выключатель или вытащите штепсель из розетки.
- Не используйте удлинители или сдвоенные переходники
- Штепсель подключайте только к отвечающей требованиям розетке. Разъем должен быть правильно смонтирован и заземлен в соответствии со всеми местными стандартами и нормами.
- Устройство обслуживается только квалифицированными специалистами.
- Ремонт в отсутствие подходящего опыта может привести к травмам или серьезной поломке техники.
- Во избежание электрической перегрузки подключите устройство к цепи питания с известной номинальной мощностью и защитой.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ПРОВЕРКА

Проверьте, правильно ли установлена посудомоечная машина.

- Включите электропитание.
- Включите подачу воды.
- Проверьте чтобы дверца машины свободно открывалась и закрывалась.
 - При необходимости, снова выровняйте посудомоечную машину.
 - Убедитесь, что корзина для посуды выровнена, если дверь не закрывается. На рисунке ниже показана наклонённая корзина для посуды.
 - Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены.
- Включите машину и задайте программу «Интенсив» для проверки правильной работы.
- Проверьте сливные и водозаборные шланги на наличие утечек.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

- Ознакомьтесь с важными указаниями по технике безопасности.
- Для оптимального эффекта следуйте указаниям при загрузке посуды для очистки в машину.
- При загрузке посуды для очистки в машину удаляйте нерастворимые объекты, такие как кости, зубочистки и кусочки бумаги.

ЗАГРУЗКА

- Загружайте только предметы, подходящие для посудомоечной машины.
- Перед загрузкой посуды в посудомоечную машину удалите с посуды твердые пережаренные остатки.
- Помещайте посуду с большим углом, чтобы уменьшить потерю воды и ускорить процесс сушки.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Не загружайте в посудомоечную машину неустойчивые к тепловому воздействию или металлизированные предметы.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- **Загрузите посуду в посудомоечную машину.**
Соскребите с посуды лишнюю пищу, кости и любые другие твердые и нерастворимые остатки. Выдвиньте каждую решетку для посуды и загрузите посуду в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве.
- **Проверьте наличие моющего средства.**
Добавьте рекомендованное количество моющего средства в дозатор и закройте крышку согласно инструкциям в этом руководстве. Если требуется предварительное мытье, также заполните отсек в верхней части крышки моющим средством.
- **Закройте дверцу машины.**
- **Включите посудомоечную машину.**
Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» (On/Off), чтобы включить панель дисплея.
- **Проверьте ополаскиватель.**
Если уровень ополаскивателя в посудомоечной машине низкий, значок ополаскивателя будет мигать. Добавьте ополаскиватель, чтобы улучшить эффективность сушки.
- **Выберите программу и опции.**
 - Выберите наиболее подходящую программу и опции.
 - Информацию о программах см. в этом руководстве. На дисплее отобразится расчетное время программы и выбранная опция.
- **Включите посудомоечную машину.**
Сначала закройте дверцу машины, а затем нажмите кнопку запуска, чтобы включить посудомоечную машину. Если дверцу открыть во время выполнения программы, посудомоечная машина остановится. В таком случае вы можете закрыть дверь, чтобы восстановить работу программы.

- **Программа выполнена.**

По завершению программы прозвучит тональный сигнал, и машина автоматически выключится через несколько минут.



ОСТОРОЖНО

Не открывайте дверцу во время работы машины или сразу по завершении программы мойки, так как накопившийся пар может вызвать ожоги.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Лучше брать посуду сначала с нижней полки, а затем с верхней полки. Такая последовательность может предотвратить попадание воды с верхней корзины на посуду на нижней корзине.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СИСТЕМА СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Машина оснащена системой смягчения воды, которая может снизить жесткость подключенной воды. Эта система в определенной степени смягчает подаваемую воду, обеспечивая качественную очистку посуды.



РЕКОМЕНДАЦИИ:

Если система смягчения воды не требуется, машину можно использовать без соли для мытья посуды, но необходимо установить уровень жесткости на НО, чтобы соответствующий значок не горел постоянно.

Для достижения удовлетворительного результата машине необходима мягкая вода, иначе на посуде и внутри посудомоечной машины останутся разводы от воды.

Если жесткость водопроводной воды превышает определенный уровень, ее необходимо смягчить, т.е. удалить известковое вещество, добавив соль для мытья посуды в смягчитель воды внутри посудомоечной машины. Необходимое количество соли определяется в зависимости от жесткости водопроводной воды.

ПРОВЕРКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

- Проверьте жесткость местной воды. Компания водоснабжения может в этом помочь.
- Настройте степень смягчения воды в посудомоечной машине в соответствии с уровнем жесткости воды.

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Отрегулируйте настройки в соответствии с уровнем жесткости воды, используемой в водопроводе. Смягчитель воды имеет 9 уровней регулировки, а посудомоечная машина при выпуске с завода настроена на уровень жесткости воды «Н5».

- Убедитесь, что посудомоечная машина выключена, и нажмите кнопки «Интенсив +» и «Самоочистка» в течение 3 секунд, чтобы установить программу.
- Нажмите кнопку «Интенсив +». Отображается текущая настройка.
- Нажмите кнопку «Самоочистка» и установите предполагаемое значение. Диапазон установленных значений: «Н0—Н8».
- После установки необходимых настроек умягчения воды нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы выключить и сохранить настройки.


ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ

ОСТОРОЖНО

Перед запуском программы мойки необходимо заполнить соляной лоток посудомоечной машины. В случае недостаточного количества соли на дисплее загорится значок соли, если уровень жесткости не установлен на «Н0».

После добавления соли для мытья посуды необходимо немедленно запустить программу мойки, чтобы удалить соль и соленую воду вокруг внутреннего цилиндра и предотвратить коррозию.


- Выньте нижнюю подставку для посуды и добавьте умягчающую соль.
- Откройте лоток для умягчающего средства, повернув крышку на нем против часовой стрелки.
- Если вы собираетесь использовать систему умягчения жесткой воды перед первым использованием этой машины, необходимо использовать воронку для соли, чтобы добавить не более 650 г соли в соляной лоток.
- Добавлять воду в соляной лоток машины необходимо только перед первым использованием.
- Снова плотно закрутите крышку.
- Запустите программу ополаскивания без посуды.





ОСТОРОЖНО

- Во избежание поломки не наливайте моющее средство в устройство для умягчения воды.
- Удалите частицы соли вокруг крышки умягчителя воды. В противном случае солевой раствор может повредить посудомоечную машину и посуду.
- Выровняйте крышку по горизонтали и поверните ее по часовой стрелке, чтобы достичь оптимального уплотнения. Плохо закрытый солевой лоток может привести к утечке солевого раствора из умягчителя, возврату его во внутренний бак и ржавчине.
- После добавления соли для мытья посуды программа мойки должна работать без посуды. В противном случае брызги с солью могут вызвать ржавчину или повредить посудомоечную машину.




- Соль для мытья посуды можно приобрести у поставщиков солей.

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА В ДОЗАТОР


- Требуемое количество моющего средства зависит от размера посуды и степени ее загрязнения.
- Перед запуском любой программы добавьте моющее средство в соответствующий лоток.

Чтобы открыть дозатор, нажмите кнопку на его крышке.




Добавляйте средство для мытья посуды в основной моечный лоток, пока уровень жидкости не окажется между отметками 15 и 25.


- В случае с жесткой водой или сильно-загрязненной посудой наполнить до метки выше 25.
- В случае с мягкой водой или слабо-загрязненной посудой наполнить до метки ниже 15.



Нажатием закройте крышку на лотке с моющим средством и защелкните замок.



Если необходима предварительная очистка, наполните соответствующий утепленный отсек на крышке лотка с моющим средством.



ВНИМАНИЕ

Моющие и ополаскивающие средства для посудомоечной машины содержат те же химические вещества, что и другие бытовые моющие товары. Поэтому их необходимо хранить в недоступном для детей месте.

ОСТОРОЖНО

- Допускается использование только специальных моющих средств.
- Неподходящее моющее средство может образовать пену, которая наполнит машину во время работы. Излишнее количество пены может снизить эффективность мойки и вызвать течи.
- Во избежание поломки дозатора не тяните за него, пытаясь закрыть дверь машины.

Рекомендации:


- Вы можете проверить, полностью ли смывается моющее средство после завершения программы мойки.
- Некоторые таблетки моющего средства для посудомоечных машин могут застрять в дозаторе из-за большого размера. Перед запуском программы можно положить таблетки на дно моечного отсека рядом с фильтром.
- Слишком большое количество моющего средства оставляет пленку на посуде и в посудомоечной машине, что приводит к худшему результату мойки.
- Если используется жидкий ополаскиватель, воду можно слить из посуды после окончательного ополаскивания, чтобы улучшить эффективность сушки.
- Не используйте моющие таблетки для сокращения цикла стирки. Таблетки могут растворяться не полностью, что приводит к остаткам моющего средства на посуде и снижению эффективности очистки.
- Ополаскиватель может помочь удалить пятна, остатки и белые пленки, вызванные жесткой водой. Но он не удаляет лишние остатки моющего средства.

ДОБАВЛЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ В ДОЗАТОР

Когда требуется больше ополаскивателя, на дисплее появляется индикатор ополаскивателя.

Рекомендуется использовать ополаскиватель для удаления пятен от воды с посуды и повышения эффективности сушки.

- Поднимите створчатую крышку и откройте лоток для ополаскивателя.
- Добавьте жидкий ополаскиватель до максимального уровня. Заполнив отсек, дайте ополаскивателю отстояться в дозаторе; в противном случае пузырьки могут привести к ухудшению качества сушки. Не переполняйте дозатор.
- Закройте крышку, чтобы зафиксировать дозатор. В цикле окончательного ополаскивания средство будет автоматически дозироваться.



Рекомендации:

- Для посудомоечной машины используйте только жидкий ополаскиватель.
- Не переполняйте дозатор ополаскивателя.
- Вытрите пролитый ополаскиватель вокруг дозатора.

РЕГУЛИРОВКА ДОЗАТОРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Дозатор имеет 7 уровней регулировки. Дозатор ополаскивателя при выпуске с завода был настроен на уровень «d3». Эту настройку можно проверить и изменить с помощью кнопок на панели управления.

- Посудомоечная машина должна быть выключена.
- Нажмите «Интенсив +» и «Самоочистка» одновременно, чтобы войти в настройки работы, и нажмите «Интенсив +», чтобы проверить текущие настройки.
- Нажмите «Самоочистка», чтобы изменить настройки дозатора ополаскивателя. Нажатием этой кнопки устанавливаются уровни от «d0» до «d6».
- После завершения необходимых настроек дозатора ополаскивателя нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы закрыть и сохранить настройки.

Рекомендации:

Если вы используете жесткую воду и обнаруживаете отложения кальция на посуде, установите высокий уровень.

Слишком низкий уровень дозатора ополаскивателя приведет к появлению пятен и полос на посуде и снижению эффективности сушки.


Слишком высокий уровень приведет к пенообразованию, что снизит результативность мойки.

ПОПОЛНЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Частота пополнения дозатора зависит от частоты мытья посуды и настройки ополаскивателя.

- Когда требуется больше ополаскивателя, мигает значок ополаскивателя, если только дозатор ополаскивателя не установлен на уровень d0.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1 — КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

- Включает/выключает подачу питания.
- Нажмите эту кнопку, чтобы отключить питание после завершения программы.

2 — КНОПКА ПУСК/ПАУЗА

- Нажмите эту кнопку, чтобы начать работу.
- Нажмите эту кнопку, чтобы приостановить работу, и нажмите ее еще раз, чтобы возобновить.

3 — КНОПКА P

- Нажмите клавишу программы, чтобы выбрать программу, выберите программу, отобразить соответствующий программный код (между P1–P8), время и код программы альтернативный дисплей (код программы дисплей три секунды, время дисплей одна секунда). Последовательность P1→P2→P3→P4→P5→P6→P7→P8. По умолчанию используется P3(ECO 50 ° C).

4 — КНОПКА «ОТСРОЧКА СТАРТА»

- Нажмите эту кнопку, чтобы установить время отсрочки. Эта функция нужна для отсроченного запуска выбранной программы. При каждом нажатии на эту кнопку время задержки увеличивается на один час. Диапазон настраиваемого времени задержки составляет от одного до 24-х часов; каждый шаг настройки составляет один час. По истечении 24-х часов нажмите на кнопку, чтобы отменить настройку.

В течение времени отсрочки вы можете отменить данную настройку, открыв дверь и нажав кнопку «Отсрочка старта». В это время машина вернется в состояние без выбранного таймера отсрочки. Время задержки, отображаемое на панели, соответствует времени завершения программы.

5 — КНОПКА «ИНТЕНСИВ+»

Эта дополнительная функция используется для регулировки температуры и времени для достижения лучшего эффекта мытья посуды.



КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗОНЫ МОЙКИ

(опционально, для некоторых моделей)

Эта дополнительная функция позволяет мыть сразу два вида посуды одновременно или мыть небольшое количество посуды. Например, снизу можно использовать более грязную, а в верхней части — посуду с небольшим загрязнением или оставить пустой.

Тем самым будет обеспечиваться экономия воды и электроэнергии с сохранением оптимального результата мойки данного количества посуды. При однократном нажатии будет включена мойка нижней зоны, при повторном — верхней, выбор будет сопровождаться соответствующей индикацией на панели управления «О». Данная функция может быть совмещена с другими режимами работы.

6 — КНОПКА «САМООЧИСТКА»


- Эта функция используется для очистки внутренней части посудомоечной машины и удаления остатков грязи, запаха, белых пятен и других загрязнений. При использовании этой функции нельзя ставить посуду в машину.

7 — ДИСПЛЕЙ



Индикатор уровня ополаскивателя

Этот светодиодный значок загорается, когда уровень жидкого ополаскивателя низкий; он автоматически выключается, когда ополаскиватель пополняется или уровень жидкости устанавливается на 0.



Цифровое табло

Цифровое табло на панели управления показывает расчетное время программы.

Когда программа и опции выбраны, на табло будет отображаться расчетное общее время, которое потребуется на выполнение программы. Во время работы на табло отображается оставшееся расчетное время работы.



РЕКОМЕНДАЦИИ:

Время работы программы можно регулировать в зависимости от степени загрязнения посуды.



Индикатор блокировки от детей

Блокировка от детей предотвращает изменение настроек во время работы. Все кнопки на панели управления, кроме кнопки включения/выключения, будут заблокированы при выборе этой функции. Эта функция не блокирует дверь.

- Во время работы программы нажмите и удерживайте кнопку «Самочистка» и «Отсрочка старта» в течение трех секунд, чтобы активировать или деактивировать блокировку от детей.
- Чтобы запустить новую программу, необходимо отключить функцию блокировки от детей.



Индикатор нарушений в подаче воды

Этот значок будет мигать, когда возникнут нарушения в подаче воды (например, при закрытом кране или перебоях в подаче воды).



Индикатор соли

Этот светодиодный значок будет мигать, когда соли недостаточно; он автоматически выключится, когда соль пополнится.

Поскольку разные марки соли на рынке имеют разный размер частиц и жесткость воды может различаться, растворение соли в воде может занять несколько часов. Поэтому индикатор соли остается включенным некоторое время после добавления соли в машину.



Индикатор интенсивного расхода воды

Этот значок будет мигать при выборе функции «Интенсивная мойка».



Индикатор работы таймера задержки

Дисплей покажет время задержки в часах, если вы выберете таймер задержки.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа		Уровень загрязнения	Расход воды (л)*	Время (мин)**	Температура (°C)	Расход энергии (кВтч)
Предварит. 45° C	Подходит для удаления остатков с грязной посуды, находящейся в машине несколько дней, предотвращает накопление запаха	—	3,5	20	45	0,29
Смешан. 60° C	Подходит для очистки обычных липких, пригорелых, засохших остатков пищи, содержащих крахмал или белок.	все	13,1	105	60	1,16
Эко 50° C	Самая экономичная программа мойки для ежедневной мойки среднезагрязненной посуды	средний	13,4	285	50	0,86
Гигиена 70° C	Специальная программа удаления некоторых сухих и твердых остатков обычной пищи и чистки износостойких предметов	легкий	9,9	90	70	1,16
Экспресс 60° C	Подходит для очистки слегка липких остатков свежих продуктов на самой высокой скорости	легкий	6,7	29	60	0,82
Стандарт 55° C	Подходит для очистки слегка липких остатков свежих продуктов на самой высокой скорости	легкий	6,7	60	55	0,76
Стекло 40° C	Специальная программа для бережной очистки деликатной стеклянной посуды	легкий	9,9	135	40	0,97
Интенсив 65° C	Подходит для посуды, кастрюль и сковородок с жирными пятнами	сильный	13,1	120	65	1,24


* Фактический расход воды может варьироваться в зависимости от уровня загрязнения и жесткости воды.

** Отображаемое фактическое время работы и время программы могут различаться в зависимости от выбранных параметров программы и уровня загрязнения, температуры воды и жесткости воды. Поэтому время отображения и фактическое время работы могут отличаться.

ЗАГРУЗКА В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ

Всегда соблюдайте следующие инструкции для достижения эффективной мойки посуды.

- Удаляйте крупные частицы пищи, включая кости, с посуды перед загрузкой.
- Замачивайте посуду с пригоревшей пищей перед тем, как ставить ее в посудомоечную машину.
- Ставьте глубокие кастрюли или тарелки вверх дном.
- Убедитесь, что все предметы не касаются друг друга.
- Очень широкую посуду следует ставить под углом, чтобы вода могла свободно вытекать.
- Посуду нельзя ставить «горлом» вверх.
- Очень высокую посуду нельзя ставить в угол полки для посуды.
- Убедитесь, что мелкие предметы не упадут с полки, поэтому такие мелкие предметы, как крышка, следует помещать в корзину для столовых приборов.
- Внутреннюю часть мелкой посуды нелегко опрыскивать и чистить, что приводит к снижению моющего эффекта. Не рекомендуется мыть мелкую посуду в посудомоечной машине.



ПРЕДМЕТЫ, НЕ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Сочетание высокой температуры воды и моющего средства для посудомоечных машин может повредить некоторые предметы.

Не мойте в посудомоечной машине следующие предметы:

- Медь или анодированный алюминий.
- Глиняная посуда, расписанная вручную сусальным серебром или сусальным золотом.
- Приборы из дерева или кости.
- Железная посуда или посуда без защиты от ржавчины.
- Пластиковые предметы, непригодные для посудомоечной машины.
- Дорогая посуда, например столовое серебро и тарелки с золотой окантовкой.
- Хрупкие предметы, такие как хрустальные бокалы.





ВНИМАНИЕ

- Не кладите кастрюли или сковородки с пластиковыми ручками в посудомоечную машину, так как ручки могут повредиться под воздействием нагрева и моющего средства.
- Пятна водостойкой или трудносмываемой губной помады на стекле могут не удалиться во время мытья.
- Некоторые продукты могут содержать натуральные красители, такие как морковь, помидоры и кетчуп. Если большое количество этих продуктов попадет на керамические предметы в посудомоечной машине, эти красители обесцветят пластиковые предметы в посудомоечной машине. Однако такое обесцвечивание не повлияет на стабильность пластиковых предметов.
- Чистка серебряной посуды также может привести к обесцвечиванию пластиковых предметов.

ЗАГРУЗКА НА НИЖНЮЮ ПОЛКУ ДЛЯ ПОСУДЫ

Инструкции по загрузке на нижнюю полку для посуды:

- Тарелка должна стоять вертикально и быть обращена к центру полки, а кастрюля, сковорода и большая тарелка должны быть перевернуты.
- Загружайте блюда, тарелки, суповые миски и т.п. между зубьями вилки.
- Убедитесь, что ручка чаши и другие крупные предметы не мешают вращению коромысла-распылителя.
- Мелкие предметы, такие как чашки, бокалы для вина или небольшие тарелки, можно ставить не на нижнюю полку, а на верхнюю.
- Убедитесь, что крупные предметы не мешают вращению коромысла-распылителя, а также не мешают открытию дозатора для моющего средства.
- Очень грязную посуду (кастрюли и сковородки) следует ставить на нижнюю полку для лучшего эффекта мытья вследствие сильного распыления воды.




ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


Для лучшей производительности корзина для столовых приборов устанавливается посередине нижней полки, как показано на рисунке.

ЗАГРУЗКА В КОРЗИНУ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Корзина для столовых приборов оснащена разделителем во избежание царапин и потускнения деликатных столовых приборов.



Крышку сверху корзины для столовых приборов можно убрать для использования.



Загрузка ножей и вилок

- Для достижения наилучших результатов очистки используйте верхний разделитель в корзине при загрузке столовых приборов.
- Загружайте острые предметы (например, ножи) вниз.
- Вынимая посуду из посудомоечной машины, начинайте с корзины для столовых приборов, чтобы капли воды не попадали с верхней полки на ножи и вилки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Будьте осторожны, загружая и беря острые предметы. Загружайте острые ножи рукояткой вверх, чтобы снизить риск получения травмы.
- Предотвращайте контакт острых предметов с уплотнителем двери, чтобы избежать его повреждения.

ЗАГРУЗКА НА ВЕРХНЮЮ ПОЛКУ ДЛЯ ПОСУДЫ

Схема 1
(вариант загрузки 13 предметов)





Схема 2 (вариант загрузки 14 предметов)




Инструкции по загрузке на верхнюю полку для посуды:


- Поместите чашки и стаканы в ряд между зубьями полки. Размещение их на полке приведет к повреждению и появлению пятен от воды.
- Не допускайте соприкосновения бокала с другими предметами во избежание его раскола.
- Ставьте посуду открытой частью вниз с тем, чтобы ее было легче мыть и сушить.
- Не складывайте посуду друг на друга, чтобы обеспечить правильное течение воды и качественную очистку.
- Чашки, стаканы и миски должны быть перевернуты.
- На складной подстаканник (для некоторых моделей) можно поставить дополнительные чашки или столовые приборы.
- Убедитесь, что посуда не мешает вращению коромысла-распылителя над и под верхней полкой.
- При загрузке более крупных предметов на верхнюю полку, например, бокалов для вина или более высоких чашек, может потребоваться снять полку для тарелок, если таковая имеется.

ЗАГРУЗКА НА ПОЛКУ ДЛЯ ТАРЕЛОК (ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ)

Некоторые модели оснащены полками для тарелок для поддержания чашек.



Полку для тарелок можно сложить для размещения высоких чашек.




Верхняя полка для посуды с регулируемой высотой

Специально для вас разработан механизм регулировки высоты верхней полки для посуды. Регулируя высоту, вы можете создать большое пространство в нижней или верхней части машины в соответствии с вашими потребностями или уменьшить высоту, когда полка пустая или загружена.

Нижняя полка для посуды:

Вытяните верхнюю полку для посуды из направляющей, а затем закрепите направляющую между вторым и третьим рядом роликов полки для посуды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед регулировкой убедитесь, что на подставке нет посуды. В противном случае посуда может быть повреждена или вы можете получить травму.

Полезная информация:

- Убедитесь, что обе стороны верхней полки находятся на одной высоте, прежде чем задвигать полку в посудомоечную машину. Если высота обеих сторон разная, дверца посудомоечной машины не закроется, и нельзя будет подсоединить среднее коромысло-распылитель к входному отверстию для воды.
- После регулировки высоты проверьте, свободно ли вращается коромысло-распылитель.
- Проверьте, не мешает ли коромысло-распылитель предметам на нижней полке для посуды.

Для поддержания производительности и предотвращения поломок важно регулярно проверять как внешнее, так и внутреннее состояние посудомоечной машины (включая фильтр и распылитель).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте бензин или растворители при очистке внешних и внутренних частей посудомоечной машины, чтобы избежать риска пожара или взрыва.
- Используйте перчатки и/или защитную одежду, чтобы предотвратить травмы во время обслуживания и очистки машины.

Полезная информация:

- Если посудомоечная машина не используется длительное время, запустите программу «Уход за машиной» без моющего средства, чтобы очистить рабочую камеру машины. После завершения программы можно очистить внутренние и внешние части машины согласно инструкциям по обслуживанию.
- Если вы отсутствуете долго в теплый сезон, перекройте кран подачи воды и отключите электрический кабель питания или выключите автоматический выключатель, а также очистите фильтр, внутренний бак и дозатор, чтобы предотвратить образование неприятных запахов.
- Если вы отсутствуете долго в холодный сезон и существует риск замерзания, примите меры против замерзания для водопроводной трубы и самой посудомоечной машины. Эти меры должны приниматься квалифицированными специалистами.

ОЧИСТКА СНАРУЖИ

В большинстве случаев внешнюю поверхность посудомоечной машины можно очистить мягкой влажной тканью или губкой, а затем вытирать насухо мягкой тканью.

Если посудомоечная машина оснащена корпусом из нержавеющей стали, вы можете использовать чистящее средство для нержавеющей стали.



ОСТОРОЖНО


Любое пищевое масло, попавшее на внешнюю поверхность данного изделия, следует немедленно удалить. Не используйте для очистки внешней поверхности данного изделия чистящие средства, которые могут содержать спирт, растворитель, отбеливатель, бензин, легко воспламеняющиеся жидкости или абразивы во избежание обесцвечивания или повреждения.

ОЧИСТКА ВНУТРИ

- Регулярно протирайте внутреннюю поверхность посудомоечной машины мягкой влажной тканью или губкой, удаляя остатки пищи и грязь.
- Чтобы удалить белые пятна и запахи внутри посудомоечной машины, запустите пустую программу без моющего средства, налейте чашку уксуса в чашу или миску и поместите ее в верхнюю корзину. (Уксус — это кислота, которая может повредить электроприборы при частом использовании).


ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- Снимите нижнюю полку для посуды и закрепите нижнее коромысло-распылитель.
- Поверните чашку фильтра против часовой стрелки и извлеките блок фильтра, состоящий из чашки фильтра 1, металлического сетчатого фильтра 2 и микрофильтра 3.




После извлечения блока фильтра проверьте и удалите все посторонние предметы (при необходимости).

- Очистите каждый фильтр проточной водой и мягкой щеткой. Соберите блок фильтра перед повторной установкой.



- Установите блок фильтра и закрепите его по часовой стрелке, повернув чашку фильтра до щелчка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остерегайтесь острых краев при очистке металлических фильтров.



ОСТОРОЖНО

Удаляйте остатки пищи из фильтра, чтобы предотвратить появление запахов и возможные проблемы с дренажом.

Полезная информация:


- Производите очистку фильтра после каждой загрузки для достижения наилучших результатов мойки посуды. Если в фильтре остаются остатки пищи, они могут издавать специфический запах.
- Очищайте фильтр мягкой щеткой не реже одного раза в месяц.
- Очищайте фильтр неабразивными материалами и теплой водой.
- Перед запуском программы убедитесь, что фильтр собран правильно. Плотно вращайте, пока не услышите щелчок во время сборки.

ОЧИСТКА РАСПЫЛИТЕЛЯ

- Если отверстие распылителя забито остатками пищи, посуда может плохо очищаться вследствие неправильного распыления воды.
- Рекомендуется очищать распылитель каждые две недели.


ОЧИСТКА НИЖНЕГО РАСПЫЛИТЕЛЯ

- Убедитесь, что отверстия для распыления не засорены частицами пищи.
- Удалите остатки пищи, блокирующие отверстие распылителя с помощью булавки или любого острого предмета.




ОЧИСТКА СРЕДНЕГО РАСПЫЛИТЕЛЯ


- Потяните верхнюю полку для посуды вперед и убедитесь, что отверстия для распыления не заблокированы частицами пищи.



- Перед очисткой поверните гайку в нижней части коромысла-распылителя против часовой стрелки и потяните ее вниз, чтобы извлечь среднее коромысло-распылитель.
- Удалите частицы пищи, промыв или встряхнув коромысло-распылитель.
- Удалите остатки пищи, блокирующие отверстие коромысла-распылителя с помощью булавки или любого острого предмета.



- Очистите отверстие распылителя проточной водой после удаления остатков пищи.
- Установите средний распылитель на место после очистки. Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы гайка зафиксировала коромысло-распылитель в исходном положении.
- После сборки проверьте, свободно ли вращается распылитель.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Нужно ли использовать ополаскиватель для посудомоечной машины?	Настоятельно рекомендуется использовать ополаскиватель для улучшения результатов сушки. Без его использования на посуде и внутренней части машины может оставаться вода. Ополаскиватель помогает удалить большую часть воды с посуды в конце ополаскивания, что подготовит посуду к циклу сушки.
Почему на моей посуде после мытья остаётся мутный белый налёт?	Это обычно связано с реакцией минералов в воде с моющим средством для посуды. Не используйте слишком много моющего средства. Для рекомендованного количества моющего средства смотрите раздел «Дозатор моющего средства». Эта модель потребляет меньше воды, чем традиционные посудомоечные машины, поэтому добавление ополаскивателя поможет удалить налёт.
Как удалить белый налёт с внутренней поверхности машины?	Поместите 5 столовых ложек (40 г) порошка лимонной кислоты в основной отсек для моющего средства. Запустите программу «Уход за машиной» один раз без моющего средства.
Почему слышен свист посудомоечной машины?	Важно определить продолжительность шума и время, когда он происходит (какая часть цикла). Свист может появляться, когда вода закачивается в посудомоечную машину, что является нормой. Если давление воды слишком высокое, звук может быть громче. Если шум слишком сильный, возможно, потребуется отрегулировать кран для подачи воды для уменьшения давления.
Может ли эта машина выполнять принудительный слив воды?	Чтобы слить накопившуюся воду, удерживайте кнопку «Старт/Пауза» в течение 5 секунд, и программа будет остановлена для слива. После слива воды питание машины будет отключено.
Что такое блокировка для детей? Как ее активировать?	Это функция, предотвращающая изменение настроек во время работы программы. Она не блокирует открытие двери или выключение машины. Чтобы активировать или деактивировать блокировку, удерживайте одновременно кнопки «Программа» и «Отложенный старт» в течение 5 секунд.
Нужно ли мыть посуду перед загрузкой в посудомоечную машину?	Нет. Посудомоечная машина может очистить посуду без предварительного мытья.

САМОДИАГНОСТИКА

Эта машина оснащена автоматической системой мониторинга ошибок, которая обнаруживает и диагностирует проблемы на ранней стадии. Если ваша посудомоечная машина не работает должным образом или совсем не работает, пожалуйста, проверьте её согласно следующим инструкциям перед обращением в сервисный центр.


Неисправность	Возможные причины и решение
Посудомоечная машина не работает	Кнопка «Старт» не нажата. Нажмите кнопку «Старт».
	Дверь закрыта не до конца. Убедитесь, что дверь полностью закрыта и заперта.
	Не подключено питание. Подключите питание.
	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Замените предохранитель или сбросьте автоматический выключатель.
	Активирована блокировка от детей. Отключите блокировку от детей.
Запах	Предыдущая программа была остановлена до завершения, и вода осталась в посудомоечной машине. Убедитесь, что в посудомоечной машине есть посуда, включите питание, выберите опцию отмены программы для удаления остатков воды, а затем запустите программу «Интенсивная» с моющим средством.
	Остатки пищи на дне посудомоечной машины или в фильтре. Очистите фильтр и внутреннюю часть посудомоечной машины согласно разделу «Уход и обслуживание».
	Грязная посуда была надолго оставлена внутри машины. Налейте уксус в стакан или миску, надежно размещенную на верхней полке для посуды. (Уксус — это кислота, которая при частом использовании может повредить электроприборы.)
После мытья на внутренней поверхности машины остается вода	Шланг для слива зажат или заблокирован. Проверьте шланг или устраните засор.
Мутные разводы на стеклянной посуде	Слишком много моющего средства используется с жесткой водой. Используйте меньше моющего средства и ополаскивателя.
Черные или серые следы на посуде	Алюминиевые предметы натирают посуду во время мытья. Отрегулируйте размещение посуды.

Неисправность	Возможные причины и решение
Желтая или коричневая пленка на внутренней поверхности посудомоечной машины	Пятна от кофе или чая. Используйте обеззараживающее средство для удаления пятен.
Остатки пищи на посуде	Выбрана неправильная программа. Выберите подходящую программу в соответствии с уровнем загрязнения и типом посуды, которую необходимо очистить. Неподходящее моющее средство. Используйте рекомендованное моющее средство. Низкое давление воды на входе. Давление воды должно составлять 0,03 — 1 МПа. Отверстия на распылителе заблокированы. Очистите распылитель. Неправильная загрузка посуды. Убедитесь, что посуда не препятствует вращению распылителя и не мешает работе дозатора. Фильтр заблокирован. Очистите фильтр.
Шум	Уровень шума во время работы является нормальным. Шум может возникать из-за работы дренажного насоса. Посудомоечная машина не выровнена. Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять машину.
Посудомоечная машина не сушит посуду	Дозатор ополаскивателя пуст. Проверьте и снова наполните дозатор ополаскивателя.
Индикаторы не работают	Кабель питания не подключен. Подключите кабель питания к сети.
Распылитель вращается неравномерно	Распылительные отверстия заблокированы остатками пищи. Очистите распылитель.
Верхняя подставка для посуды изогнута	Неправильная установка подставки. Пожалуйста, обратитесь к разделу «Верхняя корзина с регулируемой высотой».
Дверь не закрывается полностью	Неправильная установка подставки для посуды. Нажмите на дверную ручку, чтобы правильно закрыть дверь, пока не услышите характерный щелчок.


Неисправность	Возможные причины и решение
Утечка воды с лицевой стороны машины	Посудомоечная машина не выровнена. Проверьте, выровнена ли машина по горизонтали и вертикали. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по выравниванию в разделе «Установка». Используется неправильное моющее средство. Если чрезмерное пенообразование приводит к утечке воды, дайте пене осесть, затем промойте внутреннюю часть машины.
Пятна на посуде	Перегрузка. Не перегружайте посудомоечную машину. Неправильное размещение посуды. Убедитесь, что посуда размещена правильно. Низкое давление воды. Давление воды должно составлять 0,03 – 1,0 МПа. Недостаточное количество моющего средства. Добавьте рекомендуемое количество моющего средства. Для получения информации об оптимальном количестве обратитесь к разделу «Дозатор моющего средства». Дозатор ополаскивателя пуст. Заполните дозатор ополаскивателя. Остатки моющего средства в дозаторе. Извлеките посуду и корзину для столовых приборов. Оставьте только подставки для посуды. Для наилучших результатов возьмите 3 столовые ложки (40 г) порошка лимонной кислоты и запустите программу «Уход за машиной» без моющего средства. Если порошка лимонной кислоты нет, можно использовать белый уксус, налив его в миску, размещенную на верхней полке, и запустить программу «Уход за машиной» без моющего средства.
Код ошибки на дисплее (d0, d1, d2, d3, d4, d5 или d6).	Выберите режим настройки уровня ополаскивателя. Это не код ошибки. Этот код указывает текущий уровень ополаскивателя. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Добавление ополаскивателя».

КОД	Возможные причины и решение
E1	Проблемы с подачей воды • Проверьте, не заблокирован ли, не зажат ли или не замерз ли шланг для подачи воды. • Проверьте подачу воды.
E2	Проблемы с отводом воды. Проверьте, не заблокирован ли, не зажат ли или не замерз ли шланг ли сливной шланг. Вентиляционное отверстие (воздушный фильтр) заблокировано. Очистите вентиляционное отверстие Фильтр заблокирован. Очистите фильтр.
E3	Аномальный сигнал о нагреве. Пожалуйста, отключите прибор от сети и обратитесь в сервисный центр.
E4	Утечка воды. Выключите подачу воды в посудомоечную машину и обратитесь в сервисный центр. Посудомоечная машина перестает работать, срабатывает сигнализация, и дренажный насос работает периодически.
E5	Неисправность датчика температуры. Пожалуйста, отключите устройство и обратитесь в сервисный центр.
E6	Неисправность цепи связи. Пожалуйста, отключите устройство и обратитесь в сервисный центр.
E7	Неисправность подачи воды. Пожалуйста, отключите устройство и обратитесь в сервисный центр.
E10	Неисправность электродвигателя. Пожалуйста, отключите устройство и обратитесь в сервисный центр.
E11	Малая мощность помпы или избыток пены. Уменьшите количество моющего средства или обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	DW 6019 D
Тип монтажа	Отдельностоящая
Число стандартных комплектов посуды	13
Класс энергоэффективности	A+++
Потребление электроэнергии в год	241 кВт·ч
Расход воды за год	3780 литров
Класс сушки	A
Уровень шума	53 дБ
Продолжительность стандартного цикла мойки	225 мин.
Размеры (ГхШхВ)	598 x 598 x 845 мм
Возможность встраивания	Да
Потребляемая мощность	1920 Вт
Номинальное напряжение/частота	220–240 В / 50 Гц
Напор воды	0,03–1,0 МПа



ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Данная маркировка указывает, что на территории Евросоюза этот продукт не может быть утилизирован с другими бытовыми отходами. С целью предотвращения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, переработка его содействует повторному использованию материальных ресурсов. В случае возврата использованного товара, обратитесь на предприятие сбора отходов или к продавцу товара. Они смогут переработать данный продукт без угрозы окружающей среде.

Дата изготовления прибора: см. торговую маркировку на приборе.

Условные обозначения:

SKY № 1803280001(1), где

18 — год выпуска (например, 2018 год — 18)

03 — месяц выпуска (например, март — 03)

28 — день выпуска (например, 28 число — 28)

0001 — номер прибора

(1) — версия прибора

Основной импортер товара Weissgauff™ в России: ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»

Адрес: 121596, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова,
д. 2 стр. 3, помещ. 55/3

Изготовители:

Skyworth Electric Co., Ltd.

Skyworth(Nanjing) Industrial Park, Lishui Economic Development Zone,
Lishui, Nanjing

Skyworth Electric Co., Ltd.

No. 96, New Energy Avenue, Skyworth Electric (Nanjing) Industrial Park,
Lishui Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province

Сделано в КНР.

На прибор предоставляется 12 месяцев гарантийного обслуживания. Детальную информацию о стране производства, сроке официальной гарантии и сроке службы продукции Weissgauff вы можете найти непосредственно в карточках товара на официальном сайте: www.weissgauff.ru

Срок службы: 10 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Если в вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, вам следует обратиться в магазин, где вы приобрели товар, и он организует ремонт или замену.

CE EAC
Weissgauff